

## Pflegeanleitung TOP CLAY®-Allwetter-Tennisplatz

### \* **Plätze abziehen**

Der Platz sollte nach jedem Spiel oder mindestens einmal täglich abgezogen werden, damit der Tennissand gleichmässig verteilt bleibt. Der Tennissand sollte möglichst vom Spielfeldrand wieder in Richtung Platzmitte gezogen werden.

### \* **Nachsanden**

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Teppichbelag immer mit Tennissand bedeckt ist.

### \* **Bewässerung**

Für perfekte Spieleigenschaften muss der Platz unbedingt regelmässig bewässert werden. Nur so können die guten Spieleigenschaften der TOP CLAY®-Plätze gewährleistet werden.

### \* **Verschmutzung / Verhärtung**

Je nach Stärke der Verschmutzung des Spielfeldes durch Umwelteinflüsse wie Blütenstaub, Laub, Nadeln usw. muss der Tennissand mit Wasserhochdruck entfernt und mit frischem Tennissand abgesandet werden.

### \* **Reinigung**

Die Plätze müssen regelmässig von jeglichem Schmutz und Laub befreit werden. Vermeiden Sie Laub und Unkraut, welches auf dem Platz verrottet. Dies kann die Wasserdurchlässigkeit verringern und die Moosbildung fördern.

### \* **Bekämpfung Unkraut und Moos**

Es kann vorkommen, dass Samen auf der Oberfläche keimen. Dies kann verhindert werden, indem man diese Stellen mit umweltfreundlichem Unkrautvernichter behandelt. Streuen Sie Calciumchlorid (giftklassefrei), um gegen Moos vorzugehen.

### \* **Frost und Tau**

Nach Frost dürfen die Plätze erst wieder benutzt werden, wenn sie aufgetaut sind.

**Die Langlebigkeit der Tennisplätze hängt im Wesentlichen von den richtigen Pflegemassnahmen ab.**